

WC'S Douche MINICABINE



Fiche technique

Cabines sanitaires/douche autonomes multi-accès et multi-fonctions

Caractéristiques commun:

- Dimensions conformes pour passer par des portes
- Roues et poignées adaptées à tous déplacements
- Anneaux de levage incorporés dans le corps de la cabine
- Serrure avec clé
- Très facile à nettoyer (moulée en 1 seule pièce).
- Idéal pour le BTP – Bâtiments, Travaux Publics, aux accès difficiles, et zones avec / sans tout à l'égout.

Dimensions: 790mm / 990mm / 1900 mm

Poids: 70kg / 80kg

Caractéristiques WC:

- Support papier
- Cuvette plastique / céramique
- WC chimique
- Abattant injecté

Caractéristiques Douche:

- Pomme de douche, eau froide
- Support savon
- Bac de douche raccordable aux réseau
- Patere dans la porte



CARACTÉRISTIQUES MINICABINE	CUVETTE PLASTIQUE		DOUCHE
	WC CHIMIQUE		
01 WC à l'anglaise amovible, capacité 70L	✓		
02 WC à l'anglaise raccordement à l'égout			
03 Cuvette céramique raccordement à l'égout			
04 Roues	✓		✓
05 Poigné de déplacement	✓		✓
06 Anneaux de levage	✓		✓
07 Chasse d'eau			
08 Raccordement eau froide			✓
09 Pomme de douche, eau froide			✓
10 Abattant injecté	✓		
11 Support papier	✓		
12 Porte avec serrure et clé	✓		✓
13 Patere dans la porte			✓
14 Support savon			✓
15 Bac de douche raccordable aux réseau			✓

MODÈLE	BASIC	CONFORT
16 Lavabo		✓
17 Réservoir d'eau 8L		✓

Couleurs	Cabine		WC à l'anglaise	
----------	--------	--	-----------------	--

Autres couleurs sur demande

Principe de fonctionnement:

- Mettre en place la cabine et vérifier son état et aspect général.
- Remplir le réservoir WC (capacité 70 litres) par la cuvette avec:
 - 10 Litres d'eau propre
 - De l'additif sanitaire liquide ou pastille (dosage: suivre notice du fabricant)

Nota: Le produit chimique réduit les odeurs et liquéfie les matières
- En cas de fortes chaleurs ou de vidange espacée, il faut surdoser le produit.

- Remplir le réservoir du lave-mains par le dessus (7 à 8 litres d'eau propre).
- Dès que le reservoir extractible du WC est plein, il faut le vider:
 - Soit manuellement dans un endroit réservé à cet effet (aires de camping car ou fosse septique).
 - Soit par pompage directement dans le réservoir sous l'abattant.

ATTENTION:

Toujours vidanger dans une aire de vidange autorisée (jamais dans la nature)